NÁVOD KUCHYNĚ

1. **Kávovar**-pokud při zapnutí bliká červené světýlko je nutno buď doplnit vodu, nebo vysypat zásobník sedlin. Pokud i přesto nefunguje je nutno kávovar odvápnit (návod najdete v polici, kde jsou i tablety) Při používání kávovaru prosíme o umytí spodní nádobky.
2. **Výrobník mléčné pěny**- nalijte mléko max. po risku 2x stiskněte tlačítko a vyčkejte 2-5 minut než stroj pípne. Po použití přístroje prosím o umytí.
3. **Myčka na nádobí** – otevřete dvířka ovládací panel na hraně myčky, vyberte program, vložte kapsli kdekoli a zavřete dvířka. Kapsle do myčky umístěny pod dřezem. Dlouhým stiskem tlačítka on/off myčku zapnete nebo vypněte.Při odjezdu myčku vypněte a nechte otevřená dvířka.
4. **Odpadkové koše** – třiďte odpad, pytle s plným odpadem lze vozit do kontejnerů umístěných v obci, směsný odpad v letních měsících lze sypat do popelnic před chatou- v zimních měsících nelze. Pytle najdete v malé kuchyni-poslední horní skříňka na konci.
5. **Lednice** – k dispozici hostům jsou dvě lednice. Prosím o kontrolu, jestli jsou zapnuté.